



**SV-HBA3124 Mac OS X Universal Binary Driver  
Version 2.0.5 Installation Procedure**


» <i>English</i> .....	<b>2</b>
» <i>Deutsch</i> .....	<b>4</b>
» <i>Français</i> .....	<b>6</b>
» <i>Español</i> .....	<b>8</b>
» <i>中文</i> .....	<b>10</b>
» <i>日本語</i> .....	<b>12</b>
» <i>한국어</i> .....	<b>14</b>

Click on the “Sil3124\_2.0.5u\_Sil\_Pkg.mpkg” file to begin the installation procedure.

1. Introduction screen: Click “Continue” to proceed to the next step.




2. Read Me screen: Please read it through. When done, click “Continue”.




3. License screen: Carefully read through the “Software License Agreement”.


If you agree to the license agreement terms, click “Continue” and the following screen will appear, then click “Agree” to proceed to the next step. If you do not agree with the agreement, click “Disagree” and the installer procedure will close.



4. Destination Select screen : Select a designated folder in your local hard drive and click “Continue”.



5. Installation Type screen: Click “Install” to proceed with the driver installation.



6. Enter your name and password of your system and click “OK” to complete installation.



7. Installation screen: The driver is being installed at this time.



8. Summary screen: Installation has been completed. Click “Close” to close the screen.



9. Restart your system to enable the host adapter.

Klicken Sie auf die "Sil3124\_2.0.5u\_Sil\_Pkg.mpkg" Datei, um den Installationsvorgang zu starten.

1. Einführungsanzeige: Klicken Sie auf "Continue" (Fortfahren), um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.




2. Lies mich Anzeige: Bitte durchlesen und nach Abschluss auf "Continue" (Fortfahren) klicken.




3. Lizenzanzeige: Bitte lesen Sie die "Software Licence Agreement" (Softwarelizenzvereinbarung) sorgfältig durch.


Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zustimmen, klicken Sie auf "Continue" (Fortfahren) und die folgende Anzeige erscheinen. Klicken Sie dann auf "Agree" (Annehmen), um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Falls Sie der Vereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie auf "Disagree" (Ablehnen) und das Installationsprogramm wird geschlossen.



4. Ziel auswählen Anzeige: Wählen Sie einen bestimmten Ordner auf Ihrer lokalen Festplatte und klicken Sie auf Fortfahren.



5. Installationsart Anzeige: Klicken Sie auf "Install" (Installieren), um mit der Treiberinstallation fortzufahren.



6. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr System ein und klicken Sie auf "OK", um die Installation abzuschließen.



7. Installationsanzeige: Der Treiber wird nun installiert.



8. Zusammenfassung: Die Installation wurde abgeschlossen. Klicken Sie "Close" (Schließen), um den Bildschirm zu schließen.



9. Starten Sie Ihr System neu, um den Host Adapter zu aktivieren.

Cliquez sur le fichier "Sil3124\_2.0.5u\_Sil\_Pkg.mpkg" afin de démarrer la procédure d'installation.

1. Écran d'introduction : Cliquez sur "Continue" (Continuer) pour passer à l'étape suivante.




2. Écran Lisez-Moi : Veuillez lire le document, puis cliquer sur "Continue" (Continuer).




3. Écran de la licence : Lisez attentivement le "Software Licence Agreement" (Contrat de Licence Logiciel).


Si vous acceptez les termes du contrat de licence cliquez sur "Continue" (Continuer) et l'écran suivant apparaîtra, puis cliquez sur "Agree" (Accepter) pour passer à l'étape suivante. Si vous refusez les termes du contrat, cliquez sur "Disagree" (Refuser) afin de fermer la procédure d'installation.



4. Écran de sélection de la destination : Sélectionnez un dossier sur votre disque dur local et cliquez sur.



5. Écran Type d'Installation : Cliquez sur : "Install" (Installer) afin de procéder à l'installation du pilote.




6. Saisissez le nom et le mot de passe de votre système puis cliquez sur "OK" pour terminer l'installation.



7. Écran d'installation : À ce moment, le pilote est en cours d'installation.



8. Écran résum  : L'installation est termin e. Cliquez sur "Close" (Fermer) afin de fermer la fen tre.



9. Red marrez le syst me pour activer l'adaptateur h te.

Haga clic en el archivo "Sil3124\_2.0.5u\_Sil\_Pkg.mpkg" para iniciar la instalación.

1. Pantalla de presentación: Haga clic en "Continue" (Continuar) para pasar al siguiente paso.




2. Pantalla de presentación: Haga clic en "Continue" (Continuar) para pasar al siguiente paso. Pantalla Read Léame: Lea esta pantalla con detenimiento. Cuando la haya leído, haga clic en "Continue" (Continuar).



3. Pantalla de licencia: Lea detenidamente el "Software Licence Agreement" (Acuerdo de licencia del software).


Si está conforme con los términos del acuerdo de licencia, haga clic en "Continue" (Continuar) y aparecerá la siguiente pantalla, en la que tendrá que hacer clic en "Agree" (Estoy de acuerdo) para proceder al siguiente paso. Si no está conforme con el acuerdo, haga clic en "Disagree" (No estoy de acuerdo) y se cerrará la instalación.




To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the installer.

4. Pantalla de selección de destino: Seleccione la carpeta designada en su unidad de disco duro local y haga clic en Continuar.



5. Pantalla de tipo de instalación: Haga clic en "Install" (Instalar) para pasar a la instalación del controlador.



6. Introduzca su nombre y contraseña del sistema y haga clic en "OK" (Aceptar) para completar la instalación.



7. Pantalla de instalación: En estos momentos se está instalando el controlador.




8. Pantalla de resumen: la instalación se ha completado. Haga clic en "Close" (Cerrar) para cerrar la pantalla.




9. Reinicie su sistema para habilitar el adaptador host.

## 執行 “Si13124\_2.0.5u\_Sil\_Pkg.mpkg” 安裝步驟

1. 介紹畫面: 點擊 “Continue” 進行下一步驟。





2. 重要資訊畫面 - 待您仔細閱讀內容 “閱讀我” 後，請點選 “Continue”。



3. 軟體授權協議畫面: 請仔細閱讀 “軟體授權協議” 內容。


閱讀完畢後，請點選 “Continue”；若您同意協議內容請點選 “Agree”，並進行下一個安裝步驟；若不同意協議內容請點選 “Disagree”，將會終止安裝程序。



4. 選取目標畫面: 選擇檔案儲存位置後，點選 “Continue”，進入安裝選項。



5. 安裝畫面: 點選 “Install” ，繼續執行程序。




6. 輸入您的名字與系統登入密碼後，點選 “OK” 。



7. 安裝執行畫面: 正在執行驅動安裝。



8. 摘要: 安裝完畢，點選 "Close" 後，安裝畫面將會自動關閉。




9. 重新啟動您的系統後，擴充卡功能即可執行使用。

“Sil3124\_2.0.5u\_Sil\_Pkg.mpkg”ファイルをダブルクリックして、インストール処理を始めます。

1. 紹介画面：「Continue」(続ける)をクリックして次のステップに進みません。



2. Read Me 画面：内容を読み、その後で「Continue」(続ける)をクリックします。




3. ライセンス承諾画面：「Software Licence Agreement」(ソフトウェア使用許諾契約)を全部読みます。


ライセンス契約内容に同意し、「Continue」(続ける)をクリックすると次の画面が表示されます。「Agree」(同意する)をクリックして次のステップに進みます。契約内容に同意しない場合は、「Disagree」(同意しない)をクリックしてください。そうすれば、インストーラによる処理は中止されます。



4. インストール先選択画面：ローカルのハードドライブ中のフォルダを選んでください。それからクリックして続けます。



5. インストールタイプ画面：ドライバのインストールを続行するには、「Install」（インストール）をクリックします。




6. コンピュータで使用する名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックするとインストールは完了です。



7. インストール画面：ドライバは現在インストール中です。



8. 概要スクリーン：インストールは完了です。「Close」（閉じる）をクリックすると画面が閉じます。



9. システムを再起動させると、ホストアダプタが使用可能になります。

설치를 시작 하기 위해 "Sii3124\_2.0.5u\_Sil\_Pkg.mpkg" 파일을 누르십시오.

1. 소개 화면: "Continue" (계속)을 눌러 다음 단계를 진행하십시오.





2. 읽어 보기 화면: 전체를 읽어 보십시오. 읽기를 마친 후, "Continue" (계속)을 누르십시오.




3. 라이선스 화면: "Software License Agreement" (소프트웨어 라이선스 약정) 을 자세히 읽어 보십시오.


라이선스 약정에 동의한다면, "Continue" (계속)을 누른 후, 다음과 같은 화면이 나타나면, "Agree" (동의)를 눌러 다음 단계를 진행하십시오. 동의하지 않으면, "Disagree" (동의 안함)를 눌러 설치를 중단하십시오.



4. 대상 선택 화면: 로컬 하드 드라이브에서 원하는 폴더를 선택하고 계속을 누르십시오.



5. 설치 타입 화면: 드라이버를 설치하려면 "Install" (설치)를 누르십시오.



6. 시스템의 이름과 암호를 입력하고, "OK" (확인)을 누르면 설치가 완료됩니다.



7. 설치 화면: 이 때 드라이버가 설치되고 있습니다.



8. 개요 화면: 설치를 끝마쳤습니다. "Close" (종료)를 눌러 화면을 종료합니다.



9. 호스트 어댑터를 사용을 위해 시스템을 다시 시작하십시오.

**STARDOM**  
STORAGE SOLUTIONS